

[Accélérer le démarrage de l'ordinateur - Bios](#)

Catégorie : Matériels

Publié par [Nendo](#) le 24/11/2007

Au démarrage de l'ordinateur, le **Bios** - le logiciel qui gère tous les composants - procède à une analyse du matériel. Il passe souvent de longues secondes à examiner le lecteur de disquettes, notamment pour déterminer son type. Cette vérification est inutile de nos jours et elle fait perdre du temps.

Pour la désactiver, accéder au Bios de votre ordinateur en appuyant sur la touche **Suppr** (ou **F1** ou **F10**) pendant le démarrage.

A l'aide des flèches de direction, déplacez-vous dans le menu **Boot** et sélectionnez l'option **Boot Up Floppy Seek**. Appuyer alors sur la touche **Entrée** puis choisissez l'option **Disable**. Pressez une nouvelle fois la touche **Entrée**, puis appuyez sur la touche **F10** et enfin sur **Entrée** pour enregistrer les modifications. Redémarrer le PC.

Info : Il est possible que le Bios de votre ordinateur affiche des noms de menu légèrement différents.