

[Ecouter de la musique avec l'Écran Éteint](#)

Catégorie : **Pocket PC**

Publié par [Nendo](#) le 25/11/2007

Vous utilisez Windows Media Player pour lire de la musique sur votre Pocket PC 2002. Or, l'écran reste allumé même si vous ne travaillez pas en même temps. Pour économiser de l'énergie, éteignez-le lors de la lecture. Pour cela, il faut assigner l'extinction et l'allumage de l'écran à une touche.

Dans Windows Media Player, pointez sur le menu **Outils**, sur **Paramètres**, puis sur **Boutons**. Dans un premier temps déroulez la liste **Choisir une fonction**, et sélectionnez l'option **Changement d'Écran**. Ensuite appuyez sur la touche à affecter à cette opération, par exemple la flèche vers le haut. Une nouvelle entrée apparaît alors dans la rubrique **Attribution des fonctions des boutons**. Pointez sur le bouton **Ok** pour revenir à Windows Media Player.

Désormais, lors de la lecture d'un fichier audio avec Windows Media Player, une simple pression sur le bouton Haut (ou celui que vous avez défini), permet d'éteindre complètement l'écran de votre Pocket PC. Une nouvelle pression l'allume de nouveau.