

Le signal d'appel occasionne des d connexions - RTC

Cat gorie : Divers

Publi  par [Nendo](#) le 19/11/2007

Votre modem 56k se d connecte d s qu'on cherche   vous joindre par t l phone. Seule solution : D sactiver le double appel le temps de votre connexion au Net.

Pour ce faire, composez le code #43# sur votre poste t l phonique puis raccrochez avant de vous connectez. Pour r activer le signal d'appel apr s d connexion, composez *43# sur votre poste t l phonique, puis raccrochez.