

Augmenter l'autonomie de son organiseur

Catégorie : Palm

Publié par [Nendo](#) le 25/11/2007

Pour augmenter l'autonomie de votre Palm V, Vx, 100 ou 500, il suffit de désactiver les fonctions gourmandes en énergie, en particulier le **récepteur infrarouge**.

Pour cela, ouvrez l'application **Préférences**, puis sélectionnez l'onglet **Général**. Placez alors l'option **Réception IR** sur **Non**. Mais ce réglage pose un problème. Pour recevoir des informations, il faut en effet réactiver le port infrarouge puis le désactiver après la connexion.

Une autre solution consiste à saisir un raccourci **Graffiti** afin d'activer la réception infrarouge aux moments où vous en avez besoin.

Pour cela, ouvrez le **Bloc Notes** du Palm, et créez une nouvelle note en tapant sur le bouton **New**. Avec votre stylet, **tracez le symbole raccourci**, tapez deux fois pour créer un point puis tracez la lettre **i**. Une fenêtre de recherche de signaux infrarouges s'ouvre alors. Une fois la réception terminée, le récepteur infrarouge est automatiquement désactivé.