Augmenter l'autonomie de son organiseur

CatÃ©gorie : Palm

PubliÃ© par Nendo le 25/11/2007

Pour augmenter l'autonomie de votre Palm V, Vx, 100 ou 500, il suffit de dÃ©sactiver les fonctions gourmandes en Ã©nergie, en particulier le **rÃ©cepteur infrarouge**.

Pour cela, ouvrez l'application **PrÃ©fÃ©rences**, puis sÃ©lectionnez l'onglet **GÃ©nÃ©ral**. Placez alors l'option **RÃ©ception IR** sur **Non**. Mais ce rÃ©glage pose un problÃ¨me. Pour recevoir des informations, il faut en effet rÃ©activer le port infrarouge puis le dÃ©sactiver aprÃ¨s la connexion.

Une autre solution consiste Ã saisir un raccourci **Graffiti** afin d'activer la rÃ©ception infrarouge aux moments oÃ¹ vous en avez besoin.

Pour cela, ouvrez le **Bloc Notes** du Palm, et crÃ©ez une nouvelle note en tapant sur le bouton **New**. Avec votre stylet, **tracez le symbole raccourci**, tapez deux fois pour crÃ©er un point puis tracez la lettre **i**. Une fenÃªtre de recherche de signaux infrarouges s'ouvre alors. Une fois la rÃ©ception terminÃ©e, le rÃ©cepteur infrarouge est automatiquement dÃ©sactivÃ©.