

## Contrôler ses appareils à distance

Catégorie : Palm

Publié par [Nendo](#) le 25/11/2007

Vous avez un Clié, de Sony, et vous aimeriez l'utiliser à la place des télécommandes de votre téléviseur ou magnétoscope, par exemple. Or, lorsque vous lancez le programme **Clié Remote Commander**, vous ne pouvez sélectionner que les produits Sony. Pour pouvoir contrôler des appareils électroniques d'autres marques, vous devez réinstaller **Clié Remote Commander**.

Pour cela, insérez dans le lecteur de votre ordinateur le CD-ROM d'installation fourni avec le Clié. L'assistant d'installation apparaîtra. Si ce n'est pas le cas, ouvrez le CD à l'aide de l'Explorateur de Windows, puis cliquez deux fois sur le fichier Setup.exe pour le lancer. Cliquez sur **Install CLIE add-on Applications**, puis sur **CLIE add-on** afin d'accéder à l'installation des utilitaires Sony dédiés au Clié. Désactivez toutes les options à l'exception de **CLIE Remote Commander**.

Si vous déroulez la liste CLIE Remote Commander, vous noterez que les différents types d'appareils gérés (amplificateur, lecteur de DVD, TV et magnétoscope) sont également sélectionnés. Cliquez maintenant sur le bouton **Next** pour lancer l'installation. Puis transférez ces fichiers sur votre organiseur en effectuant une synchronisation à l'aide du logiciel **HotSync**.

Sur votre Clié, lancez **CLIE RMC**. Cliquez sur le bouton **New** pour créer un nouveau **profil de télécommande**. La liste **Maker** s'est alors étoffée de nouveaux fabricants.