ContrÃ´ler ses appareils Ã distance

CatÃ©gorie : Palm
PubliÃ© par Nendo le 25/11/2007

Vous avez un CliÃ©, de Sony, et vous aimeriez l'utiliser Ã la place des tÃ©lÃ©commandes de votre tÃ©lÃ©viseur ou magnÃ©toscope, par exemple. Or, lorsque vous lancez le programme **CliÃ© Remote Commander**, vous ne pouvez sÃ©lectionner que les produits Sony. Pour pouvoir contrÃ´ler des appareils Ã©lectroniques d'autres marques, vous devez rÃ©installer **CliÃ© Remote Commander**.

Pour cela, insÃ©rez dans le lecteur de votre ordinateur le CD-ROM d'installation fourni avec le CliÃ©. L'assistant d'installation apparaÃ®t. Si ce n'est pas le cas, ouvrez le CD Ã l'aide de l'Explorateur de Windows, puis cliquez deux fois sur le fichier Setup.exe pour le lancer. cliquez sur **Install CLIE add-on Applications**, puis sur **CLIE add-on** afin d'accÃ©der Ã l'installation des utilitaires Sony dÃ©diÃ©s au CliÃ©. DÃ©sactivez toutes les options Ã l'exception de **CLIE Remote Commander**.

Si vous dÃ©roulez la clÃ© CLIE Remote Commander, vous noterez que les diffÃ©rents types d'appareils gÃ©rÃ©s (amplificateur, lecteur de DVD, TV et magnÃ©toscope) sont Ã©galement sÃ©lectionnÃ©s. Cliquez maintenant sur le bouton **Next** pour lancer l'installation. Puis transfÃ©rez ces fichiers sur votre organiseur en effectuant une synchronisation Ã l'aide du logiciel **HotSync**.

Sur votre CliÃ©, lancez **CLIE RMC**. cliquez sur le bouton **New** pour crÃ©er un nouveau **profil de tÃ©lÃ©commande**. La liste **Maker** s'est alors Ã©toffÃ©e de nouveaux fabricants.