La rÃ©initialisation du palm V ne s'effectue pas

CatÃ©gorie : Palm

PubliÃ© par Nendo le 25/11/2007

Votre Palm V ou Vx est bloquÃ© et vous souhaitez effectuer une rÃ©initialisation totale, c'est-Ã -dire effacer l'intÃ©gralitÃ© de la mÃ©moire vive. La procÃ©dure dÃ©crite dans la documentation fournie avec votre Palm est erronÃ©e.

Voici comment procÃ©der : Maintenez enfoncÃ© le bouton de mise en marche et pressez, avec un stylo par exemple, le bouton Reset (placÃ© Ã l'arriÃ¨re de l'appareil).

RelÃ¢chez maintenant le bouton de mise en marche, puis le bouton Reset et, enfin, appuyez sur le bouton Haut.