Brancher un disque dur ou une clÃ© USB Ã sa console â€“ XBox 360

CatÃ©gorie : MatÃ©riels
PubliÃ© par Nendo le 12/02/2012

Vous souhaitez stocker du contenu XBox Live ou encore des films, des photos ou de la musique sur votre XBox 360 ? Cela est tout a fais possible sauf que la seule restriction, câ€™est que le systÃ¨me de votre console crÃ©era, sur ce pÃ©riphÃ©rique, un espace de stockage de 16Go Maximum, mÃªme si sa capacitÃ© va bien au-delÃ .

Pour cela, Branchez la clÃ© USB ou le disque dur sur lâ€™un des deux ports USB prÃ©sent sur la faÃ§ade de la console. Sur votre tÃ©lÃ©viseur, pressez le bouton XBox de la manette puis dans le menu **ParamÃ¨tres**, sÃ©lectionnez **ParamÃ¨tres systÃ¨me** puis **MÃ©moire**. Choisissez **PÃ©riphÃ©rique de stockage USB**, puis **Configurer maintenant**. Patientez quelques instants. Votre pÃ©riphÃ©rique est Ã prÃ©sent opÃ©rationnel.