Le signal d'appel occasionne des dÃ©connexions - RTC

CatÃ©gorie : Divers

PubliÃ© par [Nendo](#) le 19/11/2007

Votre modem 56k se dÃ©connecte dÃ©s qu'on cherche Ã vous joindre par tÃ©lÃ©phone. Seule solution : DÃ©sactiver le double appel le temps de votre connexion au Net.

Pour ce faire, composez le code #43# sur votre poste tÃ©lÃ©phonique puis raccrochez avant de vous connectez. Pour rÃ©activer le signal d'appel aprÃ©s dÃ©connexion, composez *43# sur votre poste tÃ©lÃ©phonique, puis raccrochez.