Brancher un disque dur ou une clé USB à sa console de Xbox 360

Catégorie : Matériels

Publié par [Nendo](#) le 12/02/2012

Vous souhaitez stocker du contenu Xbox Live ou encore des films, des photos ou de la musique sur votre Xbox 360 ? Cela est tout à fait possible sauf que la seule restriction, c'est que le système de votre console crée, sur ce périphérique, un espace de stockage de 16Go Maximum, même si sa capacité va bien au-delà .

Pour cela, Branchez la clé USB ou le disque dur sur l'un des deux ports USB présent sur la façade de la console. Sur votre téléviseur, pressez le bouton Xbox de la manette puis dans le menu **Paramètres**, sélectionnez **Paramètres système** puis **Mémoire**. Choisissez **Périphérique de stockage USB**, puis **Configurer maintenant**. Patientez quelques instants. Votre périphérique est à présent opérationnel.