

[Ajouter des barrettes mÃ©moires dans son ordinateur avec CPU-Z](#)

CatÃ©gorie : MatÃ©riels

PubliÃ© par [Nendo](#) le 30/08/2013

Ajouter de la mÃ©moire vive permet souvent d'accÃ©lÃ©rer le systÃ©me. Pour connaÃ®tre la mÃ©moire installÃ©e dans votre PC, tÃ©lÃ©chargez le logiciel [CPU-Z](#). Installez et lancez le programme.

La section **General** de l'onglet **Memory** fournit les premiÃ©res informations (Types, quantitÃ© et organisations de la mÃ©moire dans votre PC). SÃ©lectionnez ensuite l'onglet **SPD** et choisissez un slot (connecteur) occupÃ© (vous pourrez voir la vitesse native de la mÃ©moire (champ **Max Bandwidth**) et les timings correspondants pour diffÃ©rentes frÃ©quences).

Maintenant vous avez toutes les informations, pour acheter de la mÃ©moire du mÃªme type et de mÃªme vitesse que la mÃ©moire installÃ©e dans votre PC.