

## Augmenter l'autonomie de votre Palm grâce à Energy Dimmer

Catégorie : Palm

Publié par [Nendo](#) le 25/11/2007

Les Palm ont une fonction qui permet de les éteindre après un certain temps d'inactivité (généralement 2mn) afin d'en augmenter l'autonomie. Si vous accroissez cette durée, vous consommez plus d'énergie. Si vous l'abaissez, vous perdez du temps et parfois de l'énergie, puisqu'il faut rallumer l'écran du Palm très souvent. Ce processus gourmand peut ne pas être instantané comme sur le Prism, de Visor.

La solution est d'utiliser un logiciel tel **Energy Dimmer** (qui est un shareware au prix de \$12.99 mais valable 21 jours d'essais), afin de diminuer la luminosité de l'écran après une période d'inactivité tout en évitant son extinction.

Après avoir téléchargé Energy Dimmer 2.15 [à cette adresse](#), installez le fichier **dimmer.prc** sur votre Palm. Pour activer Energy Dimmer, cliquez sur l'icône **X-Master**, puis cochez **Energy Dimmer**.

D'habitude, ce logiciel remplace l'option que vous utilisiez pour régler la luminosité à partir de Graffiti. Lancez-le, cliquez sur **Profiles**, procédez au réglage de la luminosité à l'aide de la barre **Brightness**, cochez l'option **After 30 seconds**, puis déplacez le curseur de la barre située juste dessous afin de diminuer la luminosité après ce délai de 30 secondes. Validez en pressant le bouton **Done**.