

La réinitialisation du palm V ne s'effectue pas

Catégorie : Palm

Publié par [Nendo](#) le 25/11/2007

Votre Palm V ou Vx est bloqué et vous souhaitez effectuer une réinitialisation totale, c'est-à-dire effacer l'intégralité de la mémoire vive. La procédure décrite dans la documentation fournie avec votre Palm est erronée.

Voici comment procéder : Maintenez enfoncé le bouton de mise en marche et pressez, avec un stylo par exemple, le bouton Reset (placé à l'arrière de l'appareil).

Relâchez maintenant le bouton de mise en marche, puis le bouton Reset et, enfin, appuyez sur le bouton Haut.