

[Récupérer la mémoire flash inutilisée par le système](#)

Catégorie : Palm

Publié par [Nendo](#) le 25/11/2007

Le Palm se sert de deux banques de mémoire. La première est spécifique à l'utilisateur et sert à stocker les programmes et les données. La seconde est la mémoire flash qui contient le système d'exploitation. Or, le système n'occupe pas toute la place disponible, et l'espace inutilisé peut être récupéré grâce à un logiciel nommé **JackFlash Light**.

Ce programme fonctionne sur les modèles Palm m500, m505, III, IIIc, IIIx, IIIxe, V et Vx, et sur le Clié, de Sony, mais pas sur les Palm IIIe, m100, VII et VIIx, le WorlPad 30J, d'IBM, et le Visor, de Handspring.

JackFlash Light est téléchargeable [à cette adresse](#) (205 Ko). Il coûte environ 20â,- (131F), mais une version allégée est disponible gratuitement.

Une fois le logiciel récupéré, cliquez deux fois sur le fichier d'extension **.prc**, puis effectuez une synchronisation pour le charger en mémoire.

La place disponible en ROM est de :

- N710C US 4Mo ROM: 704 Ko libre.
- N700C JP 8Mo ROM: 2240 Ko libre.
- N610C US 4Mo ROM: 640 Ko libre.
- S300 US 2Mo ROM: 448 Ko libre.
- S300 US 4Mo ROM: 2.495 Mo libre.
- S320 US 4Mo ROM: 1216 Ko libre.
- N700C JP reflashée US OS, 8Mb ROM: 4863 Ko libre.
- N760C US 4Mo ROM: 320 Ko libre.
- N770C EFG 4Mo ROM: 320 Ko libre.
- T415 US 4Mo ROM: 320 Ko libre.
- T600 JP 8Mo ROM: 512 Ko libre.
- T615C US 4Mo ROM: 128 Ko libre.

Il se peut que certaines machines dans une même série (SL/SJ) peuvent ne pas être équipées de puce de mémoire ROM Flash, mais d'une simple ROM non modifiable.