RÃ©cupÃ©rer la mÃ©moire flash inutilisÃ©e par le systÃ©me

CatÃ©gorie : Palm
PubliÃ© par Nendo le 25/11/2007

Le Palm se sert de deux banques de mÃ©moire. La premiÃ¨re est spÃ©cifique Ã l'utilisateur et sert Ã stocker les programmes et les donnÃ©es. La seconde est la mÃ©moire flash qui contient le systÃ¨me d'exploitation. Or, le systÃ¨me n'occupe pas toute la place disponible, et l'espace inutilisÃ© peut Ãªtre rÃ©cupÃ©rÃ© grÃ¢ce Ã un logiciel nommÃ© **JackFlash Light**.

Ce programme fonctionne sur le modÃ¨les Palm m500, m505, III, IIIc, IIIx, IIIxe, V et Vx, et sur le CliÃ©, de Sony, mais pas sur les Palm IIIe, m100, VII et VIIx, le WorlPad 30J, d'IBM, et le Visor, de Handspring.

JackFlash Light est tÃ©lÃ©chargeable **Ã cette adresse** (205 Ko). Il coÃ»te environ 20â‚¬ (131F), mais une version allÃ©gÃ©e est disponible gratuitement.

Une fois le logiciel rapatriÃ©, cliquez deux fois sur le fichier d'extension **.prc**, puis effectuez une synchronisation pour le charger en mÃ©moire.

La place disponible en ROM est de :
- N710C US 4Mo ROM: 704 Ko libre.
- N700C JP 8Mo ROM: 2240 Ko libre.
- N610C US 4Mo ROM: 640 Ko libre.
- S300 US 2Mo ROM: 448 Ko libre.
- S300 US 4Mo ROM: 2.495 Mo libre.
- S320 US 4Mo ROM: 1216 Ko libre.
- N700C JP reflashÃ©e US OS, 8Mb ROM: 4863 Ko libre.
- N760C US 4Mo ROM: 320 Ko libre.
- N770C EFG 4Mo ROM: 320 Ko libre.
- T415 US 4Mo ROM: 320 Ko libre.
- T600 JP 8Mo ROM: 512 Ko libre.
- T615C US 4Mo ROM: 128 Ko libre.

Il se peut que certaines machines dans une mÃªme sÃ©rie (SL/SJ) peuvent ne pas Ãªtre Ã©quipÃ©s de puce de mÃ©moire ROM Flash, mais d'une simple ROM non modifiable.